



ITEM No. QC-CHM_spare コッパーヘッドハンマー交換用ヘッド

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

この製品は、コッパーヘッドハンマー QC-CHM 専用の交換用ヘッドになります。
その他の製品にはご使用いただけません。

内 容 品：交換用ヘッド×1/ピンパンチ×1/ピン×2
構 造 部 材：ヘッド-銅、鉄/ピンパンチ、ピン-ステンレス
原 産 国：中国

ご使用上の注意事項


- ヘッド部がグリップ（柄）にしっかり固定されていることを点検してください。

交換時の注意事項

- ヘッド部と交換用ヘッドの穴をしっかりと合わせてピンを打ち込んでください。
- 交換用ヘッドがしっかり固定されていることを確認してください。

交換方法

- ①ヘッド部を置く土台を作ります。
- ②ヘッド部のピンにピンパンチを合わせ、別のハンマーで叩いて、ピンを取り出してください。
- ③交換用ヘッドを付け替え、穴をしっかりと合わせピンを少しずつ最後まで打ち込んでください。



販売元：株式会社 YOCABITO

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp

