

QUICKCAMP QC-LH220 ランタンスタンド 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に必ずこの取扱い説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
また、この取扱い説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。

▲ ご使用時の注意事項

- ・ご使用になる前に、必ず本製品の表面にキズや亀裂がないか確認してください。異常のある場合は危険ですので、絶対に使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用（レジャー用）です。不特定多数の方が使用する施設などではご使用にならないでください。また、山岳用、常設用としてはご使用いただけません。
- ・本製品を分解したり、改造して使用しないでください。
- ・設置する際は平らな場所を選び、必ずベースレッグの先端3箇所をペグで地面に固定してください。
- ・製品が安定しない場所では使用しないでください。転倒や破損の原因となります。
- ・人の迷惑になる場所や、危険な場所で使用しないでください。
- ・直射日光が当たる場所・高温多湿な場所・屋外には常設・放置しないでください。商品の劣化や破損の原因となります。
- ・組立時、収納時にベースレッグで手などを挟まないようご注意ください。
- ・本製品にガスランタン等の燃焼器具を吊るす場合は、燃えやすいものやタープなどに近づけて使用しなしてください。
- ・ハンガー1本あたりの耐荷重は3kgです。
- ・パーツに緩みなどが発生した場合は、ネジをしっかりと締めなおしてください。
- ・強風や雨天時には使用しないでください。
- ・使用後は、汚れや水気をよく拭き取り、幼児の手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- ・製品が汚れた場合は固く絞ったタオルなどで汚れを拭き取り、よく乾かしてください。
- ・サビや劣化の原因となりますので、雨や水気など湿気を避けてご使用・保管してください。
- ・スタンドにもたれたり、支え代わりにしたりなど、本来の目的以外では使用しないでください。
- ・保護者の方は、小さなお子様が本製品に近づかないようご注意ください。
- ・不意の事故にもつながりますので、お子様だけでの設置・収納・使用はおやめください。

品質表示

展開寸法：高さ75-220 cm
収納寸法：長さ70×Φ4.5cm
本体重量：1.5 kg
構造部材：ポール-アルミニウム
：ベースレッグ-スチール
収納袋-ポリエステル

耐荷重：3 kg
原産国：中国

内容品


本体 × 1
ペグ × 3
収納袋 × 1

組み立て方法

※組み立てや収納する際には指や手を挟まないように十分ご注意ください。


STEP1

固定ボルトを緩め、ベースレッグを広げます。



STEP2


床面に設置し、ポール部分を握り床面に押し付けます。ベースレッグが安定したら固定ボルトを締めます。



STEP3


図のようにポールを回転させ、ポールを緩めた状態で高さを調整します。高さを調整した後はポールを締めて必ず固定してください。

※ポールを引っ張り過ぎると故障の原因になります、




STEP4

フック部分を上に引き上げ、左右に展開します。





STEP5

最後にベースレッグ先端のペグホールにペグを打ち込み地面に固定します。



◆ 収納方法 ◆

収納方法は組立の逆順序になります。
※固定ボルトを掴み上に引き上げます。



【完成図】

販売元