

QUICK CAMP ITEM No. QC-LS200 LEISURE SHEET 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

▲ ご使用時の注意事項

- 小枝や石など、レジャーシートを傷つける恐れがあるものは予め取り除き設置してください。
- 本製品は、一時的な休憩用を目的として設計されています。常設したり、本来の目的以外でのご使用はお避けください。
- 火の近くや高温になる場所に近づけたり放置したりしないでください。
- 立ち上げたシート端で、躓かないようにご注意ください。
- 汗や雨などで製品が湿った状態で摩擦が発生すると、色落ちや色移りする可能性があります。
- ご使用後は、汚れを乾いたタオルなどで拭き取り、十分に水気を乾かしてから収納してください。
- 製品が著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用し、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。
- こちらの製品は手洗いでのご洗濯が可能です。
- 小さいお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- カビの発生や変色等を防ぐために、製品を十分に乾燥させ、直射日光を避けて風通しの良い場所に保管してください。

内容品

レジャーシート	×1	ショルダーストラップ	×1
ペグ	×4		

品質表示

展開寸法：幅200×奥行200cm

収納寸法：高さ50×Φ15cm

構造部材：レジャーシート材質-ポリエステルタフタ、
ポリプロピレンコットン、オックスフォード
ペグ材質-ポリプロピレン
バッグ材質-ポリエステル

原産国：中国

本体重量

1.65 kg

販売元

株式会社YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp