

Factory No :

Item No : QC-SB250D

Name : Double Size Shruff

JAN :

[care label]

QUICKCAMP

表 地：ポリエステル 100%
裏 地：ポリエステル 100%
中 綿：ポリエステル 100%



株式会社 eSPORTS
岐阜県岐阜市金町 4-30 6F
中国製

【洗濯機を使用したシュラフの洗濯方法】

- ① 2枚のシュラフの連結を解除し、1人用のシュラフの状態にします。
- ② ファスナーをしっかりと閉めます。
- ③ シュラフを裏返し、洗濯機に入れます。
※他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
※必ず1人用の状態のものを1点ずつ洗濯してください。
- ④ 洗濯機の「毛布洗いコース」や「大物洗いコース」などを選択してください。
- ⑤ 規定量水がたまったら、家庭用の洗濯用中性洗剤を入れます。(柔軟剤入りの洗剤は避け下さい。)
※シュラフが上に浮いてくる場合は、洗濯層に手をいれて押し洗いのようにするとシュラフ内の空気が抜けます。
- ⑥ 洗濯表示にしたがって洗濯、すすぎ、脱水をします。
- ⑦ 脱水の際は、シュラフを洗濯機の洗濯層に這わせるように設置し、加重を分散させて脱水します。適当に入れて脱水すると、洗濯機内でシュラフが動き回り、洗濯機のエラーが発生したり故障の原因になります。
- ⑧ ファスナーを開け、外で陰干しします。

安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

【商品内容】

- ・ダブルサイズシュラフ本体 ×1 (シングル用 ×2)
 - ・枕 ×2 ・収納バンド ×2 ・収納バッグ ×1
- ※万が一内容に不備がある場合は『info@esports.co.jp』までご連絡ください。

【ご使用時の注意事項】 *必ずお読みください！

- ・この商品は車中泊やキャンプ用の休息や就寝用として設計されています。本来の目的以外に使用しないでください。
- ・シュラフを地面に直接敷かないでください。石や草木などで穴が開く恐れがあります。
- ・本製品は難燃性ではありません。シュラフの周囲での熱源の使用(ランタン、ロウソク、コンロ、ヒーター、タバコなど)はしないでください。
- ・小さなお子様のご使用になる場合は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

【お手入の注意事項】

- ・汚れを落とす場合は、水や中性洗剤を使い固く絞った布で拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ちや変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となりますのでお控えください。
- ・洗濯機を使用して製品を洗う場合は、【洗濯機を使用したシュラフの洗濯方法】の手順で洗濯してください。

【保管時の注意事項】

- ・湿った状態で保管するとカビや腐食の原因となりますので、十分に乾燥させてから、直射日光が当たらない湿気の少ない場所で保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、半年ごとによく乾燥した日にシュラフを広げて湿気を飛ばし、再度収納してください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。

size : 70×115mm