




この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

安全上のご注意 ※安全のために必ずお守りください

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味	表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくことが想定される内容を示しています。		してはいけない「禁止」内容です。
			必ず実行していただく「強制」内容です。

▲ 注意 使用に関する警告

- 本製品の上で直火で焚火をしないでください。
- 本製品は焚火台、薪ストーブ等の下に敷く難燃シートです。それ以外の用途では使用しないでください。
- 鋭利な物を本製品上に直接乗せないでください。生地を傷つけ破れるおそれがあります。
- 焚火を行っている最中にシートの縁を立たせないでください。焚火台の転倒やボタンでヤケドをする恐れがあります。
- 炎色反応系の粉末は劣化促進や加水分解のおそれがありますので、使用しないでください。
- 耐熱温度を超えない範囲でご使用ください。耐熱温度を超えて使用した場合、不燃性ガラス繊維上のコーティングが熔け煙が発生するおそれがあります。
- 小さなお子様に設営・収納をさせないでください。
- ① 使用前に本製品に不具合がないか確認してからご使用ください。
- ① 本製品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ① 表（シリコン加工された面）を素手で触れるとガラス繊維が付着し、皮膚に刺激を伴う可能性がありますので取り扱い時には必ず手袋をご使用ください。違和感を感じた場合はなるべくこすらず、お湯で洗い流してください。
- ① 火災に繋がるおそれがあるため、必ずシリコン加工された面を表としてご使用ください。
- ① 焚火直後のシートやボタンは非常に熱くなっているため素手で触らず、時間を置いてから取り扱ってください。
- ① 燃えカスや薪などが落下した場合は火ばさみやトング等を使用し、すぐにシートから拾い上げてください。
- ① 使用後は本製品やまわりの消火を確認してください。火種の見落としがあると、火災に繋がる恐れが大変危険です。
- ※ 本製品は難燃シートであり断熱シートではありません。
- ※ 本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社では一切その責任は負いません。
- ※ 折りジワや折りしろ部分において、シリコン加工やプリントが剥がれる可能性があります。
- ※ 焚火台の下や、燃えカスがシートに落下した箇所など使用によりシートやプリントは変色、劣化する場合がございます。

▲ 注意 お手入れに関する警告

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ちや変色の原因となりますので使用しないでください。
- ① 使用後は固く絞った布で汚れを落として、完全に乾燥させてください。
濡れたまま保管すると色移りやカビ、劣化の原因となります。
- ① 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ① 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ① 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

品質表示

寸法：80cm×92cm（緑立ち上げ寸法：約69cm×75cm×高さ6cm）
 本体重量：約680g
 耐熱温度：約550度
 構造部材：ガラス繊維（シリコン加工） / コットン / ポリエステル
 内容品：焚火シート本体 / 収納袋
 原産国：中国

販売元