


この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

安全上のご注意 ※安全のために必ずお守りください

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味	表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくことが想定される内容を示しています。		してはいけない「禁止」内容です。
			必ず実行していただく「強制」内容です。


▲注意 使用に関する警告

- ⊙ 本製品は犬専用テントです。愛犬を休憩させる以外の目的で使用しないでください。
- ⊙ 本製品は、一時的な休息や休憩用を目的として設計されています。常設したり、本来の目的以外でのご使用はお避けください。
- ⊙ 愛犬の健康のため、直射日光の当たる場所での設置はおやめください。
- ⊙ 高温多湿の場所や、直射日光の当たる場所や屋外への常設・放置はしないでください。
- ⊙ 強風、台風時は危険ですので使用をお避け下さい。
- ⊙ 製品のいずれかの部品に異常がみられる場合は、ご使用しないでください。
- ⊙ 完全に製品が組みあがっていない状態で使用しないでください。
- ⊙ お子様の遊具などに使用しないでください。
- ⊙ 小さなお子様に組立・収納をさせないでください。
- ⊙ テント内での火気の使用は危険ですので絶対におやめください。火から離れた場所に設営ください。
- ⊙ 本製品を焚き火などの火気の近くで使用しないでください。変形や破損の原因となります。
- ⊙ 製品が破損した場合は素手で触らないでください。破片等でけがをする場合があります。
- ❗ 愛犬に異常を感じた時は、すぐに使用を中止してください。
- ❗ ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやガタつきなどが無いことをご確認ください。
- ❗ 組立・収納時や使用の際は愛犬を近づけずに行ってください。
- ❗ 小枝や石などのテントを傷つける恐れがあるものは予め取り除き設営してください。
- ❗ 平らで安定した地面の上でご使用ください。斜面ではご使用にならないでください。
- ❗ 愛犬は思わぬ動作をしますので、ご使用中は常に目を離さず、十分注意してご使用ください。
- ❗ 直接畳みやフローリングの上で使用される場合は床面に傷が付くおそれがありますので、フロアマットなどのご使用をお勧めいたします。
- ❗ 錆びやかび、劣化の原因になりますので、ご使用後は汚れや水気等を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- ❗ 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ❗ お子様の手の届かない、安全な場所に保管してください。

販売元


株式会社YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp

設営方法



- ① テントを平らに広げ、中央の紐をまっすぐ持ちます。
- ② 紐をそのまま持ち上げます。
- ③ 紐を横に開ききり、上下のハブを噛み合わせます。
- ④ ハブ中央にある穴にオレンジ色のピンを差し込むことでロックがかかり設営完了です。

撤収方法 ※犬や物が中に無い事を確認してから撤収してください。



- ① 上下のハブをロックしているオレンジ色のピンを抜きます。
- ② 下のハブのフレームを持ち、真下に力を加え上下のハブを解除します。
- ③ フレームの関節部分を内側に折り曲げます。
- ④ 折りたたみ傘を畳む要領で、テントを巻いていき撤収完了です。

内容品

テント本体 ×1 / ベグ ×4 / 収納袋 ×1

品質表示

展開寸法：外寸-幅82cm×奥行82cm×高さ77cm（フレーム、ハブ含む）
：内寸-幅72cm×奥行72cm×高さ65cm（テント内）

本体重量：約1.2kg

構造部材：本体-ポリエステル

：フロア-PE

：フレーム-FRP、ペグ-スチール

原産国：中国