



ITEM No. QC-2WC55 2WAY CHAIR 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
また、読み終わった後も大切に保管して下さい。

安全上のご注意 ※安全のために必ずお守り下さい

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財等の損害に結びつくものです。

表示	意味
	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「強制」内容です。

使用に関する警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品の最大耐荷重は 100kg です。耐荷重を超える負荷を加えないで下さい。製品が破損する恐れがございます。 ●本製品は、一時的な休憩用を目的として設計されています。常設したり本来の目的以外のご使用はしないで下さい。 ●乳児や、自身で乗り降りが出来ない小さいお子様、ペットを製品に乗せないで下さい。怪我や事故に繋がる恐れがございます。 ●ロックピンが両脚ともにきちんとロックされていない、ロックが片方外れている、ロックピンの角度が左右で違う状態での使用や、座りながらロックピンを触る行為は絶対にしないで下さい。怪我や事故に繋がる恐れがございます。 ●本製品を直接火に当たり、焚き火など火気の近く高温な場所に長時間放置しないで下さい。 ●製品の上で立ち上がりったり、飛び乗ったり、飛び跳ねたり、脚立代わりに使用しないで下さい。製品の破損や怪我に繋がる恐れがございます。 ●激しく衝撃のかかるような座り方や、製品をゆするような座り方はしないで下さい。製品の破損に繋がります。
		<ul style="list-style-type: none"> ●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないで下さい。 ●製品は必ず平らで安定した地面の上でご使用ください。斜面や不安定な場所でご使用しないで下さい。転倒などの事故に繋がる恐れがございます。 ●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合は、ただちに使用を中止して下さい。 ●直接畳やフローリングの上で使用される場合は床面に傷が付くおそれがありますので、フロアマットなどをご使用下さい。 ●ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやガタつき、各部のパーツが完全に固定されている事を必ずご確認下さい。製品に異常がみられる場合はご使用しないで下さい。 ●製品が濡れた状態で他のものに触れると色移りする可能性がございますので、雨天でのご使用はしないで下さい。 ●鍵などの鋭利なものを身に付けた状態でお使いになられると、生地が傷つく恐れがあります。十分に注意してご使用下さい。

お手入れの仕方・保管に関する警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ちや変色の原因となります。ご使用しないで下さい。
		<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用後は汚れや水気等を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納して下さい。濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化、錆等の原因となります。 ●高溫多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管して下さい。 ●火の近く及び高溫な場所に近づけたり放置したりしないで下さい。 ●小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

組立・収納時に関する警告

	必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ●組立・収納時や使用の際に手や指などを挟まないように十分ご注意下さい。 ●組立・収納時には、本製品に無理な力を加えないで下さい。 ●組立・収納は必ず大人が行い、小さなお子様に組立・収納をさせないで下さい。

内容品

チェア本体 ×1 / アームレストカバー ×2 / ヘッドレストカバー ×1 / ドリンクホルダー ×1


品質表示

寸 法 : 展開時 Low 約幅 55.5 × 奥行 69 × 高さ 70.5cm / High 約幅 55.5 × 奥行 52.5 × 高さ 82cm
寸 収納時 約幅 55.5 × 奥行 10.5 × 高さ 73 cm
重 量 : 約 4.7kg
耐 荷 重 : 100kg
構 造 部 材 : 張り材-ポリエチレン、フレーム-鋼、クッション材-ウレタンフォーム、表面加工-ポリエチレン樹脂塗装
原 産 国 : 中国 ※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。


製品の保証・及び保証範囲について

- 本製品の保証はご購入より 180 日です。
- 通常使用による摩擦や経年劣化（傷・汚れ・色褪せ・傷みや紫外線による変質等）は保証の対象外となります。
- お客様ご自身の過失による破損や不具合、安全要項を守らずに使用された際に発生した破損は製品保証の対象外となります。
- 転倒による製品本体の破損等は製品保証外となります。
- 本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社では一切その責任は負いません。予めご了承下さい。
- 説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は負いません。予めご了承下さい。

HIGH↔LOW 変形説明 ※変形手順が分かりやすいように色を分けております。



リクライニング調整方法



フレームの穴①②③にロックピンを差し替える事で、背もたれの角度を変えられます。

販売元

株式会社 YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口 : info@yocabito.co.jp
OD-24030001

ロックピンについての注意



ロックピンを両脚ともにしっかりとフレームの穴に差し込み、きちんとロックされている（カチッと音がする）のを確認して下さい。

※ロックが片方外れている、ロックピンの角度が左右で違う状態での使用や、座りながらロックピンを触る行為は絶対にしないで下さい。