QUICK CAMP ITEM No. QC-BIS　ボトルインサコッシュ　取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

安全上のご注意　※安全のために必ずお守りください

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

表示	意味	表示	意味
⃠	してはいけない「禁止」内容です。	❗	必ず実行していただく「強制」内容です。

使用に関する警告

⚠警告	⃠禁止	●本製品を乳幼児の手の届く場所には置かないでください。また、小さなお子様の近くで使用する場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。 ●持ち手を首からかける行為はおやめください。製品の破損や怪我に繋がるおそれがございます。
⚠注意	⃠禁止	●本来の用途以外での使用はおやめください。 ●本製品の耐荷重は 3kg です。耐荷重を超える負荷を加えないでください。 ●本製品は 1L サイズのボトルまで対応しております。サイズを超えるボトルは使用しないでください。 ●ボトルを入れて使用する際、本製品を極端に傾けないでください。ボトルの重量や不意の衝撃により、固定用のマグネットやゴムバンドが外れ、ボトルが落下する可能性がございます。 ●火気の近くでの使用はおやめください。保冷力低下、本体への引火等、破損や怪我に繋がるおそれがございます。 ●本製品にドライアイスを入れないでください。過冷却により生地が傷む原因となります。 ●電子機器等をボトルと一緒に収納しないでください。機械内部に結露が発生し故障へと繋がるおそれがございます。 ●製品が傷付くおそれがございますので、鋭利なものは入れないでください。 ●無理に多くのものを詰め込んだり、耐荷重を超える重い物を入れたりしないでください。製品の破損、またはファスナー等のパーツに変形が生じるおそれがございます。
	❗必ず実行	●使用する際はボトルの蓋がきちんと閉まっていることを都度ご確認ください。 ●水筒などゴムバンドが使えない形状のボトルを入れて使用する場合は本製品を縦向きで使用してください。 ●割れやすいものを入れて持ち運ぶ場合は十分に注意してください。 ●製品の水濡れにはご注意ください。使用状況によっては生地の色落ち、色移りが発生する場合がございます。

お手入れの仕方・保管に関する警告

⚠注意	⃠禁止	●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。色落ちや変色の原因となります。 ●車内など熱のこもりやすい場所に放置しないでください。
	❗必ず実行	●臭いや汚れ、カビの発生を防ぎ、清潔に使用していただくため、使用後は必ずお手入れをしてください。 ●使用環境により、バッグの内部が結露することがございます。使用後は水滴等をしっかり拭き取り、完全に乾燥させた状態で保管してください。 ●お手入れの際は中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れを拭き取ってください。丸洗いはお控えください。 ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。 ●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

内容品

本体 ×1

品質表示

寸　　法：約幅18×奥行7×高さ28cm　ショルダーストラップ長さ約79〜152cm
耐 荷 重：3kg
重　　量：300g
容　　量：約3L
構造部材：本体-ポリエステル
原 産 国：中国　※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

製品の保証規定・保証範囲、ならびに免責事項

●本製品の保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、ご購入日から 180 日間です。交換対応後も保証期間に変更はありません。
●本保証は返金を保証するものではありません。
●交換品を正常に使用しているにもかかわらず当社が認識した故障と同一の故障が再現した場合、交換完了日から 3 ヶ月以内にご連絡いただいた場合に限り、交換等の当社が適当と判断する対応を無償で行わせていただきます。
●本保証の対象になる製品は、日本国内向けに販売・発送された商品のみとなります。
●説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は一切負いません。
●本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社は一切その責任を負いません。
●出張修理、出張交換のご依頼はお受けしておりません。
●当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
●保証規定・免責事項に関しては予告なく変更する場合がございます。

※以下の場合、保証の適用外となります。

●通常使用における経年劣化（傷、汚れ、摩耗、色あせ、傷み、汗による錆、紫外線による変質等）
●使用中の転倒、落下など、故意に関わらず破損が発生した場合
※輸送・移動時の落下、管理・保管上の不備により故障および損傷が生じた場合も含みます。
●お客様による改造、分解・修理等を行った商品、また、耐用年数を超えた製品の破損
●一定期間に同一の故障や不具合を原因とした保証適用の申し込みが継続する等、商業目的での利用や交換の申し込みの疑いがあると当社が判断した場合
●地震、火災、落雷、塩害、その他天変地異を含む不可抗力により損傷が発生した場合
●有償・無償問わず第三者から譲渡されたもの（中古品）であった場合
●上記以外に交換または修理をお断りすることが相当であると当社が判断した場合

固定バンド使用方法

① ボトルを入れゴムバンドをボトルのネック部分にかけます。



② ゴムバンドを引きながらストッパーで固定します。
※バンドがネックから抜けないか確認してから使用してください。



紐取付位置

図のように紐の取付位置を変えることが可能です。



縦型



横型

販売元

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ　〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F　お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp
OD-26050161